



קערת מדורה – הוראות בטיחות ואחזקה

- יש למקם את הקערה על משטח ישר, רחוק מחומרים דליקים, ולוודא שהיא יציבה על גבי המשטח
- על מנת להימנע מפגיעה במשטחים (דק, דשא, ריצוף וכדומה), יש למקם את הקערה על אריח בטון או קרמיקה
- בעת השימוש, קערת המדורה צוברת חום רב! יש להרחיק מקרבתם של ילדים ו/או בעלי חיים.
- אין להשתמש בקערה במקום סגור
- במידה ונעשה שימוש בחומר בעירה נוזלי (לא מומלץ!), אין להתיז את החומר על אש גלויה או גחלים לוהטות.
- יש להשתמש בגזעי עץ וענפים יבשים, מומלץ להשתמש בכאלה המתאימים לקמין/אח חימום
- אין לגעת או להזיז את הקערה כשאש בה בוערת או כשקיימים בה גחלים לוהטות
- בתום השימוש יש לוודא שהאש כבויה לגמרי
- לאחר שהאפר / הגחלים התקררו, ניתן לרוקן את הקערה לשקית אשפה, או לאסוף את האפר באמצעות כלי איסוף לא דליק.
- למידע נוסף ניתן להתקשר לטלפון 052-5555349